



## ВЕГА 2 Pro ПАЛАТКА



Горный  
туризм



Альпинизм



Велопутешествия

ВЫПУСК  
2020



РОСС RU.MO10.H00821  
от 08.12.2017

Производитель ООО«Снаряжение»  
Россия, 195248, Санкт-Петербург, ул.Дегтярева 4, (812) 331-60-69  
snar@snar.su

[www.снаряжение.рф](http://www.снаряжение.рф)

[www.equip.ru](http://www.equip.ru)



**Тент:** Polytaffeta 185T (RipStop) WR WP PU 6000 mm



**Дно:** Polytaffeta 185T (RipStop) WR WP PU 8000 mm



**Внутренняя палатка:** PolyTaffeta RipStop 190T WR



**Каркас:** Ø9,5 Al-7001T6



**Вес:** 2,55 / 2,95 кг

## Палатка ВЕГА 2 Pro

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тент палатки;	чехол для каркаса;	шпильки
внутренняя палатка;	чехол для шпилек;	дюралевые
две дуги каркаса;	сумка;	(16 шт.);
		оттяжки (12 шт.).

### ОПИСАНИЕ

Легкая палатка каркасного типа на двух дугах.

**Материал тента** – Polytaffeta 185T (RipStop) WR WP PU 6000 mm – ткань, изготовленная из полиэфирного волокна, более прочного и более устойчивого к действию ультрафиолета, чем нейлон.

PU 6000 – полиуретановая пропитка обеспечивает водостойкость ткани не менее 6000 мм водяного столба.


WR – обработка внешней стороны ткани обеспечивает лучшее стекание воды с поверхности тента.



100

**Каркас** – Al-7001T6. Прочный высококачественный каркас из алюминиевого сплава.

Схема конструкции обеспечивает малый вес, компактность, простоту установки и хорошую ветроустойчивость.



70  
120  
70

212

Два входа, дублированные москитными сетками.

Возможна установка отдельно внутренней палатки.

Палатка комплектуется сумкой-укладкой (тент и внутренняя палатка упакованы в отдельные мешки).


**Вентиляция:** москитные сетки на входах и два вентиляционных окна на торцах внутренней палатки и тента.

**Применение:** горный туризм, альпинизм, велопутешествия.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ




1. Соберите дуги каркаса.



2. Разверните внутреннюю палатку и расправьте дно.


3. Вставьте наконечники дуг в ловители по углам дна палатки, не перекрещивая дуги.



4. Зафиксируйте на дугах пластиковые крючки пришитые на внутренней палатке.

5. Разверните и расправьте тент.

6. Наденьте тент на палатку, наденьте ловители тента на наконечники дуг поверх ловителей палатки.



7. Обтяните тент на каркасе при помощи регулировочных пряжек.

8. При необходимости – привяжите к тенту перекрестья и середины дуг при помощи шкертиков (с внутренней стороны тента).



9. Растяните тамбуры.

10. Установите штормовые оттяжки.

Защищайте тент от воздействия ультрафиолета. Снимайте тент с палатки в солнечное время – это увеличит срок службы изделия.

Не стирайте тент чтобы сохранить пропитку. Внутреннюю палатку стирайте (при необходимости) только вручную при  $t^{\circ}$  не более  $30^{\circ} C^{\circ}$  без предварительного замачивания.

Перед хранением тщательно просушивайте палатку и тент.